



## MYNTSORTERARE OCH RÄKNARE KF-1000

Myntsorterare och räknare KF-1000 är en enkel maskin som passar utmärkt för det lilla företaget.

Det är bara att slänga ner mynten i skålen så sorterar maskinen upp allt i skålar och man får en rapport på Displayen som säger hur många mynt det är i varje skål samt värdet.

Maskinen kan även användas för att ställa in hur många mynt man vill ha i varje skål.

### SPECIFICATIONER

<b>Kapacitet:</b>	300 - 500 mynt per gång
<b>Kapacitet i uppsamlingskoppar:</b>	80 - 150 mynt
<b>Räknings och sorteringskapacitet:</b>	216 mynt/min
<b>Mått:</b>	3 55 x 330x x266 mm
<b>Vikt:</b>	4,5 kg Matning: 220 V / 50 Hz / 45 W

### ALLMÄNNA RÅD

1. Använd maskinen i normal miljö.
2. Placera den horisontellt på ett stadigt bord.
3. Rengör inte maskinen med vatten.
4. Öppna inte maskinen när den är ansluten till 220 VAC nätet.
5. Nätströmbrytaren sitter på baksidan.
6. Vi rekommenderar att maskinen rengörs en eller två gånger i månaden efter behov. Använd gärna ett rengöringsmedel med vax inblandat.

## ATT ANVÄNDA MASKINEN:

1. Slå till nätströmbrytaren och tryck på START.
2. Sorteraren kör en test och nollställer sig på 0,00.
3. Lägg i de mynt som ska räknas.
4. När mynten är räknade stannar maskinen och displayen visar totalbeloppet. Tex 35,50 kr.
5. Tryck på REPORT. Displayen visar tex 5,00 1 vilket innebär 1 mynt, femkronor
6. Tryck på REPORT igen. Displayen visar tex 1,00 10 vilket innebär 10 mynt, enkronor.
7. Tryck på REPORT igen. Displayen visar tex 0,50 1 vilket innebär 1 mynt, 50 öringar.
8. Tryck på REPORT igen. Displayen visar tex 10,0 2 vilket innebär 2 mynt, tiokronor.
9. Tryck på REPORT igen. Displayen visar totalbeloppet igen. Tex 35,50 kr.
10. Tryck på REPORT igen. Räknare nollställer sig och är klar för ny räkning.

## OM ETT MYNT FASTNAR I MASKINEN:

- Troligtvis är det skadat. Stäng av maskinen med nätströmbrytaren och pillra loss myntet.
- Kör igen utan det skadade myntet.