



Ställa in Check värdet.

#### Ändra TARGET

Ställ på det som skall vara **TARGET**, Tryck sedan en gång på **MODE**. Displayen kommer säga SAMPLE och sedan STORE. Efter det kommer displayen lysa grönt och skifta med OK.

#### Ändra OVER och UNDER

Vill man ändra på var gränserna är som gör att vågen säger *OVER* (lysa rött) eller *UNDER* (lysa gult). Så håller man in **MODE** tills displayen säger MinMax sedan t.min följt av L och ett siffer värde.

*Här ska man tänka TARGET – t.min = UNDER. Alltså om TARGET är 4000g och t.min är 1.0g så måste man ha över 3999g på vågen innan den slår över till grönt. Annars kommer displayen vara gul och skifta mellan den aktuella vikten säga UNDER.*

Flytta den blinkande siffran med **MODE** och ändra den siffran med **TARE** eller **ZERO** så att det blir det värde man vill ha. När man har gjort det trycker man **PRINT**. Det kommer stå t.max följt av L och ett siffer värde.

*Här ska man tänka TARGET + t.max = OVER. Alltså om TARGET är 4000g och t.max är 1.0g så måste man ha under 4001g på vågen. Annars kommer displayen vara röd och skifta mellan den aktuella vikten säga OVER.*

Flytta den blinkande siffran med **MODE** och ändra den siffran med **TARE** eller **ZERO** så att det blir det värde man vill ha. När man har gjort det trycker man **PRINT**. Nu är man tillbaka i vägningsläge.

Adress  
Vetek Weighing AB  
Hantverkarsvägen 15  
76493 VÄDDÖ

Tel: +46176-208920  
Email: info@vetek.se  
Web: www.vetek.se