

VETEK



PRISVÅG SELL

Manual



Läs denna manual innan användning av vågen

Innan start av vågen.

- Ladda batteriet i vågen minst 8 timmar innan du använder vågen första gången. Adaptorn kopplas in under vågen.
- Om vågen stått oanvänd i mer än en månad kan batteriet behöva laddas i 8-10 timmar. Du kan även ta ut batterierna ur vågen om du veta att den inte kommer användas under en längre tid.
- Placera alltid vågplattan rätt innan du startar upp vågen.
- Undvik att ha vikt på vågen under längre tid.
- Håll vågen borta från höga temperaturer, fuktighet, starka lufttryck och vibrationer.
- Se alltid till att vågen står på ett stabilt och plant underlag.

Slå på vågen på ON/OFF-knappen som sitter på högra undersidan av vågen.

Se till att vågplattan är tom och att 0 visas i alla fält i displayen. Tryck annars på knappen ZERO för att åtgärda detta.

Märkningar på displayen:

■ Beteckning ZERO (◀) :

◀ På den vänstra sidan av displayen är det en markering där det står ZERO. Denna markering uppmärksammas med en pil då vågen är vid nollpunkten.

■ Beteckning NET Weight (◀) :

◀ På den vänstra sidan av displayen under markeringen ZERO finns en liten markering där det står NET. När denna markering uppmärksammas med en pil ser du vilken tomvikt föremålet på vågen har.

■ Beteckning av vägningsområde (▶) :

▶ På höger sida av displayen finns två markeringar, W1 och W2. Dessa visar om det nuvarande vägningsområdet är vägningsområde 1 eller 2.

OBS! Uppgifter om vägningsområde går endast att få fram på de vågar med indikatorer som har två intervaller.

Instruktioner

■ 0 ~ 9 :

(1) Dessa knappar används för att trycka in enhetspriset i vågen.

(2) Håll 0 intryckt för att se vilken spänning batteriet har. Är spänningen mellan 6.1 - 6.5 betyder det att batteriet har en hög spänning.

Är spänningen mindre än 5.5 betyder det att statusen på batterispänningen är låg. I detta läge bör batteriet laddas så fort som möjligt.

Om vågen börjar pipa tre gånger i följd under användning betyder detta att batterinivån börjar bli låg. I detta läge bör du ladda vågen omedelbart. Vågen kommer påminna med flera pip tills den laddas.

■ ● :

(1) Denna knapp trycker du på för att ställa in decimalpunkten på enhetspriset.

(2) Tryck och håll in [●] knappen tills vågen piper till, på detta sätt kan du aktivera eller inaktivera bakgrundsbelysning i displayen.

■ C:

C - Radera inställningarna av enhetspriset.

■ ZERO :

ZERO - Vågen hamnar på nollpunkten.

■ TARE :

För att få reda på nettovikten av en vara kan du trycka på TARE och sedan trycka på ZERO. I detta läge kommer siffrorna i vågens display att nollställas och du kan nu lägga dina föremål på vågplattan.

■ Växel :

Tryck på RESTO knappen för att styra växlingsfunktionen. .

Exempel:

När totalvikten visas i displayen t.ex. 95:- och kunden ger dig 100:- trycker du på RESTO. I detta läge visas totalsumman i den övre, högra delen av displayen, sedan skriver du in i den summan du fått av kunden i den övre, vänstra delen av displayen och växeln som ska tillbaka till kunden visas i den större, mellersta delen av displayen.

■ PLU :

På denna våg kan du spara upp till 100 enhetspriser, från PLU00-PLU99.

Exempel 1: För att spara 1.05 i PLU11

1. Tryck in enhetspriset [1] [0] [5] på sifvertangenterna.
2. Tryck därefter på [PLU] en gång, och efter det på 1.
3. Tryck och håll in [1] tills vågen piper till → Nu ligger enhetspris 1.05 på PLU1. För att komma åt detta pris trycker du nu på [PLU] → [1] → [1] då kommer 1.05 visas i displayen.

Exempel 2: För att spara 8.80 i PLU25

1. Tryck in enhetspriset [8] [8] [0] på sifvertangenterna.
2. Tryck därefter [PLU] en gång, tryck därefter [2] en gång.
3. Håll sedan in [5] tills vågen piper till → Nu ligger enhetspris 8.80 på PLU25. För att komma åt detta pris trycker du nu på [PLU] → [2] → [5], då kommer 8.80 visas i displayen.

För att ändra enhetsvikt i något PLU-minne gör du bara om proceduren på samma sätt och med det nya priset.

■ M1 ~ M3 :

Genom dessa fyra knappar M1-M4 kan du lätt spara enhetspriser i vågen och lättare komma ihåg vart de ligger.

Exempel: Spara 7.50 kr/kg i M3 minnet genom att göra på detta sätt.

Tryck [7] [5] [0] på vågens knappar 1-9. I rutan för kr/kg kommer det stå 7.50.

När detta visas håller du knappen [M3] intryckt och ett pip hörs när vågen registrerat enhetspriset.

Om du nu trycker på [M3] kommer detta enhetspris vara sparad och visas i displayen.

Vill du sedan byta enhetspris i M3 minne gör är det bara att göra på samma sätt igen.

※ Tryck på M3-knappen för att skicka över vägningsdata med utrustning RS232-gränssnitt.

■ Batteristatus :

När displayen visar - LO - och vågen piper tre gånger en gång i halvtimmen betyder det att batteriet har låg batterinivå. Displayen kommer visa - LO - tills batteriet laddas för att påminna användaren. Om vågen fortfarande är igång trots låg batterinivå kommer vågen tillslut stängas av automatiskt. Ladda då vågen omedelbart med adaptorn som följer med vågen.

Färg på lampa	Batteristatus
RÖD	Låg batterinivå
ORANGE	Laddas
GRÖN	Full batterinivå

**OBS!**

Kasta ej elektronik och batterier i hushållsavfall, sortera detta på närmaste återvinningscentral.