RS232 / USB DRIVER INSTALLATION

NOTES

- The following procedure will explain how to install the driver needed from the PC, and the creation of the virtual COM port.

- The operating system of the PC must be Windows XP.
- The following screen shots are those of the Italian version of Windows XP.
- Do not disconnect the USB during the installation.
- 1) Save the driver in a folder on the PC.
- 2) Make sure that the RS232/USB converter is correctly installed on the indicator.
- 3) Turn on the indicator.
- 4) Connect the USB connector to a free USB port of the PC.
- 5) The operating system detects automatically the USB, then it asks for the driver to be used: if the request for the driver search on Internet appears, **say no** and go ahead.



Installazione guidata nuovo hardware.					
	Installazione guidata nuovo hardware				
	Questa procedura guidata consente di installare il software per: FT232R USB UART				
	Se la periferica è dotata di un CD o un disco floppy di installazione, inserirlo nell'apposita unità.				
	Scegliere una delle seguenti opzioni:				
	Installa il software automaticamente (scelta consigliata)				
	Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)				
	Per continuare, scegliere Avanti.				
	< <u>Indietro</u> <u>Avanti</u> Annulla				

- 6) Select the second option ("install from a specific folder") and go ahead.
- 7) Set the path of the folder which contains the driver previously saved and go ahead.

Selezionari	e le opzioni di ricerca e di installazione.
O Ricer	ca il miglior <u>d</u> river disponibile in questi percorsi.
Utilizz che ir	are le caselle di controllo che seguono per limitare o espandere la ricerca predefinita Iclude percorsi locali e supporti rimovibili. Il miglior driver disponibile verrà installato.
E	Cerca nei supporti rimovibili (unità floppy, CD-ROM)
	Includi il seguente p <u>e</u> rcorso nella ricerca:
	c:\usb_232\driver
O Non	effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare verrà effettuata manualmente.
Sceg conte	iere questa opzione per selezionare da un elenco il driver di periferica. Il driver nuto nell'elenco potrebbe non essere quello più aggiornato per la periferica.
	< <u>I</u> ndietro <u>Avanti</u> Annulla

8) Confirm the following message:



Installazione guidata nuovo hardware.						
Attendere	. Installazione del sc	oftware in corso	ž	E.		
÷	Dini Argeo USB Conv	erter				
	Ď	Ø				
		< Ind	ietro]	Annulla		

- 9) The first installation is complete: confirm the window.
- 10) The PC proceeds with the second installation: repeat the operations in the same way as previously mentioned.
- 11) The device is now ready to use and a virtual COM port has been created; please open the Windows Device Manager in order to check the COM port number:



12) In the example, the COM3 can be used as a standard serial port of the PC.