



Vetek pallvåg EPWPB med räkneark DFWK

Så här använder ni räknearket:



ZERO

Håll in knappen 1-2 sekunder för att slå på eller stänga av vågen.



TARE

Visar inte vågen 0,0kg tryck på ZERO



I både vanligt vägningsläge och räkneark kan vikten/antalet nollställas med TARE



MODE

Ställa in räknearkvikten: Tryck först på TARE så vågen visar 0,0kg. Tryck sen på mode för att "samla". Lägg på X antal av de artiklar ni vill räkna på vågen, välj 5-200st med pilknapparna. När det antal ni valt ligger på vågen bekräfta med PRINT/ENTER



MODE

Med MODE växlas läge mellan räkneark och vanlig vägning. Om en ny sampling önskas göra för annan artikel håll in MODE knappen i ca 2 sekunder och gör om enligt ovan.

Vi rekommenderar att vågen alltid är nätansluten och påslagen, men om vågen används med batteri:

Ladda batteriet när indikeringen är nere på ett streck. Laddning bör alltid göras över natten (ca 8 tim). Oavsett vad batterisymbolen visar så rekommenderar vi att laddning sker minst en gång per månad.